MS少女 ウイングガンダムゼロ（EW版）

⚠ 注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
●商品をディスプレイする時は倒れたり、落下したり、踏んだりしない安全な場所に飾ってください。

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

〈使用上の注意〉
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

■ 取扱説明書（本書） 1枚
■ 雪菜=シュネーライン本体 1体
■ 交換用手首 6個
■ 交換用頭部A・B 各1個
■ 天使の翼 1個
■ 胸アーマー 1個
■ 腰アーマー 1個
■ 腕アーマー 2個
■ 脚アーマー 左右各1個
■ 膝アーマー 左右各1個
■ すねアーマー 左右各1個
■ 交換用足首 左右各1個
■ 背面パーツ 1個
■ バスターライフル 左右各1個
■ ビームサーベル刃 2個
■ スタンドベース 1個
■ 支柱（大／小） 各1個
■ エフェクトパーツ 1個

矢印一覧
取り付けます。 Attachable
取り外します。 Removable
可動します。 Movable

■ 各パーツは取扱説明書（本書）の画像を参考に取り付けてください。

MSパーツの装備

※ R の表記は、パーツにRの刻印が入っています。（反対のパーツにはLの刻印が入っています。）

頭部

1
①
②
③

2
交換用頭部A
③
②
①
※画像のように交換用頭部Aを分解し、取り付けます。
※同様に交換用頭部Bを分解し、取り付けることができます。

腕部

3
①
③
②
本体右腕
腕アーマー
※しっかりと差し込んでください。

脚部

4
本体右脚
すねアーマー（右）
本体足首（右） R
すねアーマー（右）
※穴部の形状で左右を区別してください。

5
脚アーマー（右） R
②
①

6
交換用足首（右） R

7
膝アーマー（右） R

腰部／胸部

8
②
腰アーマー
①
①

9
④
②
本体胸パーツ
①
①
※開閉します。
③
胸アーマー

肩部

10
※肩部を閉じます。

11
※天使の翼は「ROBOT魂 ウイングガンダムゼロ（EW版）（別売り）」に取り付けることができます。
背面パーツ
天使の翼

バスターライフル／ツインバスターライフル

バスターライフル

ツインバスターライフル

ビームサーベル

ディスプレイ

ハードポイント